Ihr Wegweiser zum passenden Abdichtungssystem

Schritt 1: Ausführung der Laibung

- Mit Fertiglaibung
- Ohne Fertiglaibung

Ihr Fassaden-dämmstoff

Holzweichfaser (HWF)

Polystyrol (EPS)

Mineralwollle (MiWo)

Laibungselemente

- StoElement Pronto WP-150
- StoElement Pronto P-101
- StoElement Pronto L-100
- StoElement Pronto P-300
- StoElement Pronto L-300

Schritt 2: Ausführung der Fensterbank

- Eingebundene Fensterbank
- Zwischengesetzte Fensterbank

Erste Dichtebene

- StoFentra Slider
- Fensterbank variabel
- StoFentra Gleitabschluss Duo
- StoFentra Fensterbankprofil

Nur möglich mit Fertiglaibung

Schritt 3: Abdichtungsvariante für die weite Dichtebene

- Fenster wird von vorn abgedichtet
- Fenster in der Abdichtungswanne

Schritt 4: Ausführung der zweiten Dichtebene

- Lösung mit Fertigelementen
- Folienlösung
- Folienlösung

Dämmkeil

- StoElement Pronto WK-151
- StoElement Pronto K-100
- StoElement Pronto K-300
- StoFentra Stufenkeil 5°
- StoFentra EPS-Keil 5°
- StoFentra Stufenkeil 5°
- StoFentra EPS-Keil 5°

Für Fassaden-dämmsysteme aus

- HWF/EPS/MiWo
- EPS/MiWo
- HWF/EPS/MiWo
- EPS/MiWo
- HWF/EPS/MiWo
- EPS/MiWo

- Sto-Anschlussprofil FG
- Sto-Anschlussprofil FG

Schritt 5: Ausbildung der Details

Abdichtbänder

Flächen unten und seitlich an der Laibung	StoSeal Band AD-200/185 mm	StoPrefa E Dichtband	StoSeal Band AD-201
Vorn am Fenster	StoSeal Band Elast	StoSeal Band AD-200/75 mm	
Innen- und Außenecken	StoSeal Band Elast Innenecke	StoElement FG Corner (nur in Kombination mit dem Sto-Anschlussprofil FG bzw. StoProfile Drip FG möglich)	StoElement FG Corner